

RISCS DELS ELECTRODOMÈSTICS

RISCS DELS ELECTRODOMÈSTICS

Els **electrodomèstics** poden provocar **descàrregues elèctriques** i causar **lesions o danys**, per a evitar-los s'han de tenir en compte algunes consideracions:

- Desconnectar els aparells a l'hora de manipular-los, netejar-los o reparar-los.
- No usar líquids per a netejar endolls i cables.
- No utilitzar aparells elèctrics amb les mans mullades o descalç.
- Utilitzar sempre els electrodomèstics lluny de les zones d'aigua.

RISCS DELS ELECTRODOMÈSTICS

- Desconnectar de la corrent els electrodomèstics mòbils després del seu ús.
- Vigilar que totes les peces de l'electrodomèstic estiguin en bon estat (cablejat, endolls, clavilles, etc.)
- No endollar electrodomèstics a regletes de preses múltiples, ja que es pot sobrecarregar la línia.
- No desendollar els aparells tirant del cable.